

Comment purger l'air du système hydraulique de la Jack Puck

1. S'assurer que la soupape de pression soit fermée.
2. Tourner la soupape de pression un tour complet dans le sens antihoraire.
3. Pomper rapidement le manche 8 fois.
4. Tourner la soupape de pression dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit fermée.
5. Afin d'enlever l'air dans le vérin, pomper le manche jusqu'à ce que la selle atteigne sa hauteur maximum.
6. Tourner la soupape de pression un tour complet dans le sens antihoraire et abaisser la selle à la position la plus basse. Exercer une pression sur la selle si nécessaire.
7. Tourner la soupape de pression dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit fermée et vérifier que le système de pompage fonctionne correctement.
Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer cette procédure à plus d'une reprise afin de s'assurer que tout l'air ait été évacué.