

## **MEDIDOR DE EC CD611**

### **Funcionamiento : CD611**

- Retira la protección de color negro y enciende el medidor con el boton ON/OFF situado arriba.
  - Sumérgelo hasta el límite y espera a que el dato se estabilice.
  - El medidor compensa automáticamente las variaciones de temperatura.
  - Después de uso, pasa el electrodo por agua para mantenerlo limpio.
  - El Dato comunicado por la pantalla ha de multiplicarse por 100 para dar una lectura directa en mS/cm.
- 

### **Calibración**

- El procedimiento de calibración es simple y rápido
- Sumerge el medidor hasta el limite en liquido de calibración EC (M10031)

Espera a que se estabilice el dato y con el destornillador al tornillo del dorso,

ajusta a 1.4 (multiplicado por 100 da un EC de 1413). El medidor esta calibrado.

SIEMPRE USAR líquidos de calibración nuevo, y nunca los vuelvas a utilizar.

### **Cambio de baterías:**

Cuando el EC 611 no se puede encender o que la pantalla pierde en intensidad, abre el compartimento de pilas reemplaza las 4 baterías de 1.5V, respetando su correcta polaridad.

Las baterías solo se pueden reemplazar de manera adecuada usando las que se especifican en este manual.

---